

Istruzioni di montaggio della ferrite cod. 0218.0249 per utilizzo sull'attrezzo Kronos con asta di prolunga cod. R165.0128.

Instructions for assembling the ferrite cod. 0218.0249 for use on the Kronos tool with extension pole cod. R165.0128.



**Attenzione:** in rispetto delle norme vigenti è obbligatorio installare la ferrite prima di iniziare ad utilizzare l'attrezzo.



**Warning:** in compliance with current regulations, it is mandatory to install the ferrite before starting to use the tool.

Posizionare la ferrite sul cavo in corrispondenza del co-stampaggio.

Place the ferrite on the cable at the co-molding point.



Chiudere la ferrite e bloccarla con la fascetta come illustrato. Dopo aver bloccato la fascetta, accorciarla a 10 mm dal fermo.

Close the ferrite and lock it by means of the clamp as indicated. After locking the clamp, shorten it to 10 mm from the locking point.

Istruzione di montaggio cod. 0310.0424